





Grandstream
Téléphone IP GXP2140/GXP2160
Guide d'utilisation rapide

Fonctions de Base du Téléphone

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel d'Utilisateur du GXP2140/GXP2160 disponible sur :
www.grandstream.com

UTILISATION DU CASQUE OU DU HP

1) Utilisez le bouton haut parleur pour activer/désactiver le haut parleur.

2) Une fois le casque connecté, appuyez sur Le bouton casque pour l'utiliser.

EMSSION D'APPEL

1) Soulevez le combiné, activez le casque ou appuyez sur la touche Haut parleur, ou sur une touche de ligne (ceci active le haut parleur) .

2) la ligne aura donc une tonalité et le voyant lumineux correspondant deviendra vert.

3) Si vous le souhaitez, utilisez une autre touche de Ligne (un autre compte SIP).

4) Entrez le numéro du correspondant.

5) Appuyez sur « Envoyer » ou sur la touche contextuelle «Composer».

RECOMPOSITION

1) Décrocher le téléphone.

2) Appuyez sur la touche "Envoyer" ou sur la touche contextuelle "Composer".

Note: Le téléphone recomposera à partir du compte SIP utilisé lors du dernier appel.

RECEPTION D'APPEL

Un seul appel entrant:

1) Prenez l'appel en décrochant le combiné, en activant le casque, en appuyant sur la touche mains libres ou en appuyant sur la touche de ligne correspondante au compte.

Plusieurs appels entrants:

1) En cas d'appel en attente, les utilisateurs entendront une Tonalité d'appel en attente .

2) la prochaine ligne libre clignotera en rouge.

3) Prenez l'appel entrant en appuyant sur la touche de ligne correspondante.

4) Le correspondant initial sera mis en attente.

5) Basculer entre les appels à l'aide de la touche de ligne.

TERMINER UN APPEL

Terminer un appel en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche contextuelle «FinAppel »

MISE EN ATTENTE/REPRISE D'APPEL

1) Mise en attente: mettre l'appel en attende en appuyant sur la touche

2) Reprise: reprendre l'appel en appuyant sur la ligne clignotante correspondante.

TRANSFERT D'APPEL

Supposant que vous êtes en cours d'appel et vous voulez le transférer vers un autre correspondant.

Transfert Aveugle:

1) Appuyez sur la touche de transfert

2) Composez le numéro et appuyez sur la touche « Envoyer » pour compléter le transfert de l'appel en cours.

Transfert supervisé:

1) Appuyez sur une touche de ligne inactive pour établir un nouvel appel, le premier appel sera automatiquement mis en attente.

2) Une fois l'appel établi, appuyez sur la touche «Transfert» suivi par la touche de la ligne mise en attente pour transférer l'appel.

3) Après avoir transféré l'appel, le téléphone affichera l'écran de veille.

CONFERENCE A 3 PARTICIPANTS

Établir une conférence:

Supposant que vous êtes en cours d'une conversation, et vous voulez joindre un autre participant pour une conférence à trois.

1) Appuyez sur le bouton conférence pour afficher l'écran de composition.

2) Entrez le numéro du troisième participant à joindre, et appuyez sur la touche « Envoyer »

3) Une fois l'appel établi avec le troisième participant , appuyez sur le bouton logiciel «ApplConf» pour démarrer la conférence à trois.

Annuler à la conférence:

Appuyez sur « Annuler » sur l'écran de composition conférence pour reprendre la conversation initiale

Mise en attente de la conférence:

1) Appuyez sur la touche mise en attente pour mettre en attente l'ensemble des participants à la conférence.

2) Appuyez sur la touche contextuelle « ReConf » pour reprendre la conférence ; ou sélectionnez la ligne clignotante correspondante pour une conversation avec l'un des participants.

Mettre fin à la conférence:

La conférence sera terminée pour tous les participants si l'organisateur raccroche ou appuie sur la touche contextuelle « Fin Appel ».

MESSAGE VOCAL

Le MWI (Indicateur de message en attente) clignote en rouge pour indiquer la présence d'un message non consulté.

1) Appuyez sur la touche « Message » pour récupérer le message, un IVR interactif assistera l'utilisateur dans le processus de récupération des messages en attente.

2) Appuyez sur une touche de ligne spécifique pour récupérer les messages du compte correspondant.

Note: Chaque compte nécessite de configurer le champ « id utilisateur pour la messagerie vocale » avec un numéro de portail de messagerie vocale.

ACTIVER/DESACTIVER LE MICROPHONE

1) Appuyez sur la touche MUET pour activer/désactiver le microphone.

2) L'icône Muet indique si le microphone est désactivé ou non.

REGLAGE DU VOLUME

Lorsque le téléphone est en veille, Utilisez la touche « volume » pour ajuster le volume de la sonnerie

En cours d'un appel, appuyez sur la touche Volume pour ajuster le volume d'appel.